

Käyttöohjeet

Paljukärryn siirtäminen

1. Yhdistä paljukärry vetokoukkuun ja kytke sähköpistoke.
2. Tarkista kaikkien valojen toimivuus.
3. Nosta nokkapyörä ylös.
4. Muista että kärry on huomattavasti leveämpi ja pidempi kun tavallinen peräkärry.

Paljukärryn asettaminen

1. Paljukärry pitää asettaa mahdollisimman tasaiselle ja kovalle alustalle.
2. Kun paikkaa valitaan muista että kylpytynnyri täytyy pystyä tyhjentämään samassa paikassa, **koska täytettyä paljua ei saa siirtää!**
3. Paljukärryä ei saa sijoittaa helposti syttyvien materiaalien lähelle.
4. Irrota palju vetokoukusta, laske tukijalat alas ja kiristä tukijalat huolellisesti. Löysää nokkapyörä jottei paino kohdistu siihen.

Paljun täyttö

1. Varmista että paljun pohjatulppa ja poistoletkun tulppa ovat paikallaan.
2. Täytä palju vedellä, älä täytä paljua piripintaan saakka jotta kun paljuun mennään ei vesi tulvi yli.

Paljun lämmittäminen

1. Laita piippu kamiinaan.
2. Paljun kamiinan saa sytyttää vasta kun paljun ylempi läpivienti on täytynyt vedestä.
3. Pidä lämmittäessä kantta paljun päällä jotta palju lämpiäisi nopeammin.
4. Suositeltava veden lämpötila on noin 35-40 astetta.

Paljun käyttö

1. Aina kun paljua ei käytetä tulee kansi olla paikallaan.
2. Muista huuhtoa aina jalat ennen paljuun menoa, tätä varten on varustelaatikkoon laitettu pesuvati.
3. Paljuun ei tule päästää pieniä lapsia ilman valvontaa.
4. Varo talvella paljun reunat ja portaat saattava jäätyä.

Paljun tyhjentäminen ja puhdistaminen

1. Tulen täytyy olla sammunut ennen kuin tyhjennyksen voi aloittaa.
2. Liitä mukana oleva tyhjennys letku paljun edessä olevaan valkoiseen putkeen.
3. Ota paljun pohja- ja poistoletkun tulppa pois
4. Pese palju käytön jälkeen vedellä, varustelaatikosta olevilla harjalla ja mäntysuovalla. (pesemättömästä paljusta perimme 50e lisämaksun)
5. Lopuksi tyhjennä kamiina tuhkista.

Paljukärryn valmisteleminen kuljettamiseen

1. Aseta kansi paljun päälle kumilenkkien avulla varmasti.
2. Laita piippu hyvin paikalleen.
3. Laske nokkapyörä alas.
4. Nosta tukijalat ylös.
5. Laita paljun mukana olevat varusteet takaisin varustelaatikkoon ja sulje laatikko hyvin.

Ongelmatilanteessa ota yhteyttä: 0451571810